



RWY	FÉNYEK	RWY	LIGHTING
20/02	<p>Bevezető: egyszerű bevezető fényoszor, alacsony intenzitású, fehér, 5 fokozatban szabályozható. 420 m-es hosszúságban.</p> <p>Küszöb: zöld színű, 5 fokozatban szabályozható.</p> <p>PAPI: 3°00'</p> <p>Pálya szegély: fehér, 5 fokozatban szabályozható, 60 méterenként. Az utolsó 600 m sárga színű.</p> <p>Pálya tengely: NIL.</p> <p>Pályavég: Kijelölt leszálló irányban zöld színű, a másik végen piros színű. Alacsony intenzitású.</p>	20/02	<p>Approach: simple approach lights, low intensity, white, variable in 5 steps. Length 420 m.</p> <p>Threshold: green, variable in 5 steps.</p> <p>PAPI: 3°00'</p> <p>Runway edge: white, variable in 5 stages. Spacing 60 m. Last 600 m yellow.</p> <p>Runway center line: NIL.</p> <p>Runway ends: Arrival end of active RWY green, departure end red. Low intensity.</p>
TWY	FÉNYEK	TWY	LIGHTING
	<p>Gurulóút szegély: alacsony intenzitású, kék (A,B,C,D,F,I,K).</p> <p>Gurulóúttengely: NIL</p> <p>Megállító keresztfényoszor: NIL</p> <p>Akadályvilágítás: alacsony intenzitású vörös fények.</p>		<p>Taxiway edge: low intensity, blue (A,B,C,D,F,I,K).</p> <p>Taxiway edge: NIL.</p> <p>STOP bars: NIL.</p> <p>Obstacle lights: low intensity, red.</p>